

- 1. Model NO.: HT-#26-V3
- 2. Product Name: DVR // Digital Video Camera
- 3. Product Drawing: \_\_\_\_\_



- 4. Weight: 60g
- 5. SIZE: 66 x 40 x 21mm

**Specifications:**

Itself waterproof	5M
Image Sensor	1/2.7" 1080P HD Color COMS Sensor OV2710
Video Record	1920X1080 30fps / 1280X720 60fps H.264 .MOV
WIFI	Action DVR password: 00000000,
APP Software	iSmart DV
Lens	6G glass,F/ON=2.4,f=3.0mm,diagonal 115°/ horizontal 103° / vertical angle 92°
Memory	External: Micro SD CARD UP TO 32GB
I / O terminals	USB 2.0
TV-OUT	PAL/NTSC
G-SENSOR	YES.
FUNCTION KEY	<p>1: SHUTTER key</p> <p>2: POWER (press on 1 second starting up/power off)</p> <p>3: MODE(1080P@30fps /720p@60fps / 8M Picture /Motion Detect</p> <p>4: Reset</p> <p>5: Press on MODE key WIFI ON</p>
Motion Detect	当物体移动时启动录像 (红蓝灯闪亮) 没有移动时停止录像 (蓝灯闪亮)
LED Indicator	Red:1080P@30fps; Green:720P@60fps; Orange:8.0Mega picture , Blue 闪亮时为移动侦测, 红蓝长亮为WIFI模式
Power Source	Battery: 600mA PLi-ion batteries. 1080p recorder to 80minute
PC Camera	640x480 VGA Image
RTC	Calendar(2015/01/01~2025/12/31)

核准: \_\_\_\_\_

审批: Henry Yuan

功能描述			
按鍵	功能		TV模式下
Power	控制電源開關	长按3秒开机-->长按关机	长按3秒开机-->长按关机。 在playback模式时短按为上翻功能
Mode	切换模式	1: 1080P@30fps; 2: 720P@60fps; 3: 3M拍照,4: 移动侦测	1: 1080P@30fps; 2: 720P@60fps; 3: 3M拍照,4: Play back模式
Capture	錄影	开机自动录像(Default 1080P): 停止錄影-->開始錄影	开机自动录像(Default 1080P): 停止錄影-->開始錄影, 在playback模式时短按为上翻功能

注明： 在连接TV并切换到Playback模式时，短按POWER键下翻功能，短按快门键上翻功能，读到视频文件自动播放。

注明： 移动侦测模式下（红绿灯交替快闪）当物体移动时启动录像（红绿灯交替慢闪），没有移动时停止录像

LED指示燈(雙色)定義					
模式	狀態	1080-30fps	720-60fps	拍照	移动侦测
燈號顯示	模式(待機)	紅燈(穩定)	綠燈(穩定)	紅綠燈(穩定)	紅綠燈交替快閃亮
	錄影/拍照中	紅燈(慢爍)	綠燈(慢爍)	紅綠燈(慢爍)	喚醒后根据移动情况录像，红绿灯交替慢閃亮
	卡滿	紅燈(三快閃,一停頓)	綠燈(三快閃,一停頓)	紅綠燈(三快閃,一停頓)	此模式默认循环录像
	沒電	紅燈(快爍后关机)	綠燈(快爍后关机)	紅綠燈(快爍后关机)	紅綠燈(快爍后关机)
	无卡	綠燈(快爍10秒后关机)			
	连接PC	紅燈长亮			
	FW升級时	綠燈閃亮			

連接電腦後....	
操作動線	進入模式
开机状态下	Disk
按住Capture鍵再开机連接PC	PC Cam